

LED Licht Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung und Warnhinweise sorgfältig durch. Diese Hinweise sind für Ihre eigene Sicherheit und die optimale Nutzung des Produktes. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

Produktspezifikation

- Eingangsspannung: 4.5V-5V
- Leistungsaufnahme: USB Kabel (im Lieferumfang integriert) oder 3x AA Batterien (nicht im Lieferumfang integriert)
- Leistungskraft: 2-2.5W

Gebrauchsanleitung

- Bitte entfernen Sie die beidseitige Schutzfolie von der Acryl Platte.
- Stellen Sie die Acryl Platte auf den Sockel.
- Zur Stromversorgung schließen Sie das USB Kabel an oder legen Sie die Batterien an.
- Drücken Sie zum Einschalten die Acryl Platte.
- Zum Ausschalten die Taste 2 Sekunden gedrückt halten.

Reinigungshinweise

- Wischen Sie das Acryl Glas mit einem sauberen und weichen Tuch ab. Vermeiden Sie auf keinen Fall chemische Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Acryls beschädigt.

Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist zum Innengebrauch bestimmt.
- Bitte entfernen Sie die beidseitige Schutzfolie bevor Sie die Acryl Platte auf den Sockel stellen.
- Berühren Sie nicht die Oberfläche der Acryl Platte mit Ihren Fingern, da diese Markierungen hinterlassen, die ggf. auch LED Effekt negativ beeinflussen können.



- Um die Batterien einzulegen, öffnen Sie das hintere Deckelblech, legen die neue Batterien ein und schließen den Deckel wieder.
- Wieder aufzulebende Batterien sollten vor Aufladung aus dem Produkt entfernt werden und nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
- Bitte beim Gebrauch keine Standard mit wieder aufzulebenden Batterien, sowie neue und alte Batterien mischen.
- Es muss auf das korrekte Einsetzen der Batterien geachtet werden.
- Leere Batterien müssen sofort aus dem Produkt entfernt werden.
- Stellen Sie über Nacht das Nachtlicht immer aus und lassen Sie es nie unüberwacht.
- Da in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Servicecenter/Bebilder oder einer ähnlich qualifizierten Person eingetauscht werden.

Entsorgung

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem allgemeinen Hausmüll in die Abfalltonne gegeben werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer an einer anerkannten Entsorgungsfachstelle oder gemeinsamen Erhebung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest mit Elektro- oder Elektronikgerät unlosbar sind und zerlegbar/entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an eine Erhebungsstation von diesem zu trennen und einer gesonderten Erhebung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerlegbar/entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der örtlichen oder öffentlichen Entsorgungsfachstelle oder bei den von den Herstellern bzw. Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben lassen.

Rücknahmefähigkeit nach Händler mit einer Verkaufsfäche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtoberfläche von mindestens 800 m², sofern sie dauerhaft oder mehr als einmehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten. Bei nicht rücknahmefähigen Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Verkaufsfläche von mindestens 800 m².

Generell haben Vertrieber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmegeräte in zumalbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts an einen rücknahmepflichtigen Vertrieber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeabstrahler, Büchsenherde und Grillgeräte, die mindestens eine Außenkarte mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertrieber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabebestätigung zu befragen. Abgeben davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Gattung bei einer Sammelstelle eines Vertriebers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies einen Erwerb eines Neugeräts genügt. Ab Abänderung dürfen die Kartenteile der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

Elektro- und Elektronikgeräte der Informations- und Kommunikations Technik, wie zum Beispiel Computer oder Smartphones, enthalten häufig personenbezogene Daten. Verbraucher sind selbst dafür verantwortlich, diese vor der Abgabe der Geräte zu löschen.



LED Nightlight User Guide

Please read all instructions and warnings before use. These instructions are for your safety and to ensure you obtain the best performance from this product. Save these instructions for future reference.

Product Specifications:

- Input Voltage: 4.5V-5V
- Power Input: USB Cable (included) or 3 x AA Batteries (not included)
- Output Power: 2-2.5W

How to Use


- Remove the transparent protective film from both sides of the acrylic plate.
- Place acrylic plate in base.
- Plug in USB cable to power supply/computer or insert batteries.
- Press the power button to turn on.
- Hold switch down for 2 seconds to turn lamp off.

Cleaning Instructions

- Wipe acrylic with a clean soft cloth. Do not use abrasive cleaners as will damage surface.

Safety Instructions

- This product is for indoor use only.
- Before inserting the acrylic design into the base, please remove the transparent protective film from both sides.
- Do not touch acrylic plate surface with your fingers as this will leave marks and may affect the LED Effect.



- To insert batteries, slide off battery cover, insert new batteries and replace cover.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being recharged and should be recharged under adult supervision.
- Do not mix standard and rechargeable batteries or new and old batteries.
- Always insert batteries with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product immediately.
- Always switch the lamp off overnight or if left unattended.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Disposal

The symbol with the crossed-out dustbin means that electrical and electronic equipment must not be disposed of together with household waste. Consumers are legally obliged to together with electronic and electrical equipment at the end of its life separately from unsorted municipal waste. This ensures that recycling is carried out in an environmentally friendly and resource-saving manner.

Batteries and accumulators that are not firmly enclosed in the electrical or electronic equipment and can be removed without being damaged must be separated from the equipment before it is handed in at a collection point and sent to a designated disposal point. The same applies to lamps that can be removed from the appliance without being destroyed.

Owners of electrical and electronic equipment from private households can hand it in at the collection points of the public waste management authorities or at the collection points set up by the manufacturers or distributors defined by the ElektroG. The return of old appliances is free of charge.

Dealers with a sales area of at least 400 m² for electrical and electronic equipment are obliged to take back the equipment. The same applies to food retailers with a sales area of at least 800 m², provided they offer electrical and electronic equipment on a permanent basis or at least several times a year. Distance sellers with a sales area of at least 400 m² for electrical and electronic equipment or a total storage area of at least 800 m² are also obliged to take back electrical and electronic equipment. In general, they have the obligation to ensure the free take-back of WEEE by providing suitable take-back facilities within a reasonable distance.

Consumers have the possibility to return an old appliance free of charge to a dealer who is obliged to take it back. If they purchase an equivalent new appliance with essentially the same function, this possibility also exists for deliveries to a private household. In distance selling, the possibility of free collection upon purchase of a new appliance is limited to head exchangers, display screen equipment and large appliances with at least one outer edge longer than 50 cm. The distributor has to ask the consumer at the time of the conclusion of the sales contract about a corresponding intention to return. Apart from that, consumers may return up to three WEEE of one type to a collection point of a distributor free of charge, without this being linked to the purchase of a new appliance. However, the edge lengths of the respective appliances must not exceed 25 cm.

Electrical and electronic equipment used in information and communication technology, such as computers or smartphones, often contain personal data. Consumers themselves are responsible for deleting this data before handing in the devices.

