

Gebrauchsanweisung

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.
 Verschluckbare Kleinteile.
 Batterien dürfen nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern müssen an eine Batteriesammelstelle übergeben werden.

Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll


Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altbatterien generell vom Hausmüll (z.B. bei einer Sommerfeier oder dem Einbruch/ eines Diebstahls) abzugeben. Damit wird bewerkstelligt, dass die Altbatterien fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, die Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde abzugeben oder im Handel abzugeben, damit sie einer umwelt-schonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entspanntem Zustand abgeben!
 *Gefahrensymbole mit Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Achtung!
 Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Informationen.
 Bitte sorgfältig aufbewahren.



MATERIAL: Kunststoff
Maße: ca. 165 cm lang
 Mit LED, Batterien (AA1,5V/LR6) nicht im Lieferumfang enthalten.



LICHTERKETTE
 FAIRY LIGHT

UVP: **17,95 €**
 Art.Nr.: 32854



FC Bayern München AG
 Säbener Straße 51 - 57
 81547 München
 store@fcbayern.com
 fcbayern.com/store